

# FICHE DE DONNÉES: TÉLÉCOMMANDE REMPLACEMENT TÉLÉVISEURS SONY

SUPERIOR SRL  
LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA



**CODE:** SUP033  
**CODE BARRE:** 8054242080339  
**TYPE:** Télécommande universelle prête à l'emploi  
**ARTICLE:** Remplacement universelle RC for Sony à 57 touches  
**DESCRIPTION:** Télécommande universelle pour tous téléviseurs Sony produits après 2000. Prête à l'emploi, aucune programmation nécessaire. Tous les modes, fonctions avancées et touches de votre télécommande originale sont inclus. Clavier sensible et large.

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:** Transmission IR qui rend votre nouvelle télécommande immédiatement utilisable avec tous les téléviseurs Sony

**INSTALLATION:** Prête à l'emploi, mettez uniquement les batteries en place et utilisez avec votre Sony

**BATTERIES:** 2x1,5V - AAA (non incluses)

**CONTENUS DE L'EMBALLAGE BLISTER:** Télécommande universelle combinée Sony, mode d'emploi et garantie de 2 ans.

**EMBALLAGE:** Carton 40PCS contenant 4 boîtes (4x10pcs boîtes dans chaque carton).

**DIMENSIONS:** 40 X 35 X 32,5 cm  
**POIDS:** 7 Kg

